

テント生地で作る 簡単にたためるエコバッグ



制作時間
60分



送付材料名

- 1 生地 130cm×180cm
 - 2 平テープ(ポリプロピレン)(2.5cm幅)45cm×2本
 - 3 綾テープ(アクリル)(3cm幅)22.5cm×2枚
 - 4 平ゴム20cm×1本
 - 5 裁断寸法等の説明用紙
- ※今回使用する生地は、自動車や自転車のカバーに使われるものです。
キラキラしている方(表)には防水加工がされています。
テント屋で使用する生地の中では最も薄いものです。

ご家庭でご準備いただくもの

- 1 家庭用ミシン
- 2 ミシン針:普通地用
- 3 ミシン糸:ポリエステル
- 4 ハサミ
- 5 巻尺(メジャー)、定規
- 6 まち針
- 7 クリップ(文房具用のダブルクリップ)
- 8 えんぴつなど

作り方(手順)

1 送付材料の確認

生地1枚、平テープ2本、
綾テープ2本、平ゴム1本、
裁断寸法等の説明用紙1枚

2 ご家庭でご準備いただくもの確認

家庭用ミシン(厚手の生地が縫えるもの)
ミシン針:普通地用
ミシン糸:ポリエステル
ハサミ、巻尺、まち針、クリップ

3 生地のカット～印付け

本体:102cm×65cm
持ち手カバー:7cm×20cm×4枚
※動画をご覧になる前にここまでではしておく。
※同封の説明書を参考にしてください。

4 本体生地の入れ口になる部分を縫う(2カ所)

本体の65cm幅の方を、縫い代1cmと5cmの
三つ折りにしクリップを留める。
端をステッチする。

5 持ち手を仮留めする(2カ所)

本体の入れ口部分の中心と持ち手(平テープ)
の中心を合わせまち針で留める。
持ち手の両端も生地にもち針で留める。

6 持ち手を縫い付ける(2カ所)

持ち手の両端を1.5cm折り込み本体に
縫い付ける。

7 持ち手カバーを作る(4枚)

生地の短い辺を1cm折りステッチをかける。
残りの3辺も1cm折る。

8 持ち手カバーをつける(4カ所)

入れ口の端から7cmの位置に持ち手
カバーの端を合わせまち針で留める。
カバーをコの字にステッチする。
※平テープを縫わない(注意)

9 本体のジャバラ折り

5cmずつ中心に向かって山折り谷折りを
繰り返しジャバラに折っていく。
※クリップで留めるとしやすい。

10 本体の両端を縫う(2カ所)

持ち手カバーの端から5cmと6cmの
ところで仮縫いをし、余分な縫い代を
3mm残してカットする。

11 綾テープを仕上げる(2枚)

綾テープを半分に折り、縫い代1cmで縫い輪にする。
縫い代を割って表にひっくり返す。
片方の綾テープの中央に半分に折った平ゴムを挟んで
まち針で留めステッチする。
※平ゴムを挟んでいる所は強度を高める為、返し縫いをしておく。
もう片方はゴムなしで仕上げる。

12 本体に綾テープを縫い付け仕上げる(2カ所)

綾テープの中に本体を入れて
まち針で留める。
端から3mmの所を縫い付ける。